LEDA

INFO PRODUIT : 007/2016


Objet : Mode d'emploi et mise en œuvre du kit Antidérapant X32AD0006

Composition du kit



1- Résine Antidérapante
2- Durcisseur
3- Pre-cleaner (Propanol)
4- Chiffons de nettoyage
5- Gobelet et mélangeur
6- Gants de protection

Outillage nécessaire (Non fourni avec le Kit)



7- Bac à peinture
8- Rouleau mousse « spécial Résine »
9- Scotch de masquage imperméable

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Le traitement doit être fait dans un espace sec, ventilé et à une température de 18°C minimum.

Ce traitement est applicable UNIQUEMENT sur :


-Receveur Béton Minéral : Space Mineral et Access
-Receveur Acrylique : Space Line, Free Line
-Baignoire Acrylique : Toutes nos gammes

1- Nettoyer la surface à traiter avec le chiffon (4)



2- Appliquer une fine couche de pre-cleaner (3)
Patienter 1 à 2 minutes
Sécher complètement avec le chiffon (4)

3- Préparer la surface à traiter avec le scotch de masquage
Vous pouvez faire le motif de votre choix !



4- Préparation du traitement

Verser la totalité du durcisseur (2) dans le pot de produit antidérapant (1)
Mélanger jusqu'à obtention d'une pate homogène
Transvaser dans le bac à peinture












5-Appliquer uniformément le mélange sur la surface à traiter à l'aide du rouleau mousse






IMPORTANT

Etirer le mélange au maximum avec le rouleau, pour obtenir une surface uniforme et sans surépaisseur

6- Retirer immédiatement le scotch de masquage après la fin de l'application du produit, afin que le scotch ne durcisse en même temps que le traitement et soit difficile à enlever.



7- Attendre 4 à 5 heures avant de nettoyer d'éventuelles traces de scotch
Vous pouvez utiliser le pre-cleaner (3) et le chiffon (4)

ATTENDRE 24 HEURES POUR SÉCHAGE COMPLET AVANT UTILISATION

INFORMATION

Pour enlever des traces de traitement sur toutes autres surfaces que celle à traiter, nettoyer IMMÉDIATEMENT avec le pre-cleaner (3) et le chiffon (4) avant durcissement

Résultat final après 24h de séchage

